

CD BOOMBOX
2 MICROPHONES

INTRODUCTION

Thank you for purchasing of our Peppa Pig New Boombox. Now you can listen to your favourite music as you never done before. Read this manual before using your player and keep it for future reference.

PRODUCT SUPPORT

There is a dedicated help line for this product if you have problems. For help and advice ring:

UK 02035147021

FRANCE 0891 65 0101

SPAIN 902 023 951

Please have your receipt ready when you call. You can also contact us via email: support@ingodevices.com or visit us at http://www.lngodevices.com

PRODUCT OVERVIEW



- 1. OPEN DOOR COMARTIMENT
- 2. CD DOOR
- 3. BATTERY DOOR
- 4. MICROPHONE VOLUME KNOB
- 5. VOLUME CONTROL KNOB ON/OFF SWITCH
- 6. REPEAT/ ALL
- 7. PROGRAM
- 8. AC ADAPTOR JACK (side of unit)
- 9. HEADPHONE JACK (side of unit)

- 10.BACK
- 11 FORWARD
- 12.PLAY / PAUSE
- 13.STOP
- 14. DISPLAY
- 15. PROGRAM LED INDICATOR
- 16. MICROPHONE
- 17. MICROPHONE ON OFF SWITCH (ON MICROPHONE)

PRODUCT OPERATION

SING-A-LONG

- 1. Place a disc inside the CD compartment.
- 2. Press PLAY/PAUSE button.
- 3. Slide Microphone ON/OFF switch to ON Position while singing
- 4. Adjust MIC VOL (Microphone Volume Control) knob to the desired level.

NOTE: Do not put the microphone too close to the speaker as this may cause feedback (squealing noise) through the speaker.

TO USE AS MICROPHONE

No disc is needed. Just talk through the unit.

- Press PLAY/PAUSE button without a disc in the unit.
- 2. Slide MLCROPHONE ON/OFF switch to ON position.
- 3. Adjust MIC VOL (MICROPHONE VOLUME CONTROL) knob to the desired level.
- 4. Speak or sing into the microphone.

NOTE: Do not put the microphone too close to the speaker as this may cause feedback (squealing noise) through the speaker.

TO BEING PLAYBACK FROM A SPECIFIC TRACK

- 1. After you insert the disc into the CD player the number of tracks available will appear on the display. You may press either F.SKIP (FORWARD SKIP) of B.SKIP (BACKWARD SKIP) button to select a specific track for a playback.
- When the desired track number appears in the display, press PLAY/PAUSE. Playback will begin on the track you desired.

SKIP FORWARD AND REVERSE DURING PLAYBACK

- 1. Press F.SKIP (FORWARD SKIP) button to listen to the next track.
- 2. Press B.SKIP (BACKWARD SKIP) button to listen the previous track

REPEAT PLAY BACK

To select the single track repeat function chooses the track that you want to repeat. Then press PLAY/PAUSE button lo plays the track. Press REPEAT/ALL button once to activate the single track repeat and the display will flash.

To select the "All Tracks Repeat" function, press PLAY/PAUSE button to start the track. Press REPEAT/ALL Button twice to activate the "All Tracks Repeat "function.

PROGRAMMED PLAYBACK

- 1. Press PROGRAM button twice, the LED DISPLAY showing "000"; and the PROGRAM LED INDICATOR will both flash
- 2. Press PROGRAM button again to store the selected track number.
- 3. Repeat steps 2 and 3 above to program other tracks
- 4. Press PLAY/PAUSE button to start programmed playback and the PROGRAM LED INDIC ATOR should light up.
- To erase the programmed sequence, switch the unit OFF by turning VOUON/OFF (POWER ON/OFF SWITCH/MASTER VOLUME CONTROL) knob.
- Press PROGRAM button in succession to review the tracks currently memorized and change the track number as desired.

NOTE: A maximum of 20 tracks can be programmed to play in any order.

INSTALLING BATTERIES

Your product requires four C batteries. To open the battery door remove the battery box cover. Insert four new C alkaline or rechargeable batteries. Close the battery cover and ensure a good fixation.

Remove the batteries if you are not going to use your camera for some time to prevent battery leakage and corrosion.

USING OPTIONAL TRANSFORMED (NOT INCLUDED)

- Use only recommended transformer.
- 2. The transformer is not a toy.
- 3. Disconnect transformer before cleaning,
- 4. The transformers used with the toy are to regularly examine for damage to the cord plug enclosure and other parts and that in the event of such damage the toy. Must not be used with the transformer until the damage has been repaired.

NOTE: When you plug the transformer into the unit the batteries are automatically disconnected. To use the battery power removes the transformer plug from the unit.

CAUTION: This unit is designed to operate with a 6V – 600mA transformer only. Connecting it to any other transformers may damage the unit. Transformers are available in most radio stores.

CD OPERATION

- Switch the unit ON by turning VOUON/OFF (POWER ON/OFF SWITCH/MASTER VOLUME CONTROL) knob.
- Lift up the lid to reveal the CD player. 'NO" shows on the LED DISPLAY indicating there is no disc inside the CD compartment. Lift up the CD compartment door and place a disc on the centre spindle with the printed label side facing up. Close the CD door
- The LED DISPLAY will show "" for a few seconds, then the total number of tracks on the disc will appear on the display.
- Press PLAY/PAUSE button to start playback.
- 5. Adjust VOL/ON/OFF (POWER ON/OFF SWITCH/MASTER VO LUME CONTROL) knob to the desired level.
- During CD playback press PLAY/PAUSE button to pause the disc momentarily. Press PLAY/PAUSE button again to release pause and resume normal CD playback.

CARE AND MAINTENANCE

- Treat the compact disc carefully. Handle the compact disc only from its edge. Never allow your fingers to come in contact with the shiny unprinted side other compact disc.
- Do not attach adhesive tape, sticker, etc to the compact disc label.
- Clean de compact disc periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clear the compact disc. If is necessary use a CD cleaning kit.
- If a compact disc skips or get stuck on a section other compact disc, it is probably dirty or damage (scratched).
- When cleaning the compact disc, wipe in straight lines from the centre of the compact disc to the outer edge of the disc, never wipe in circular motions.
- This unit is designed to play only compact disc other discs may not conform to the CD standard and may not play
 properly.
- Compact discs should be stored in the case after each use lo avoid damage.
- Do not expense compact discs to direct sunlight, high humidity, high temperatures, or dist, etc prolonged exposure or extreme temperatures can warp the compact disc
- Do not stick or write anything on either side of the compact disc. Sharp writing instruments or the ink may damage the surface.

CLEANING THE UNIT

- To prevent fire or shock hazard. Disconnect your unit from AC power source, when cleaning.
- The finish on your unit may be cleaned with a dist cloth and cared for as other furniture. Use caution cleaning and wiping the plastic parts

DISPOSAL



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.



Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*).

Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries.

- *) marked Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb=lead
- Only use mercury and cadmium-free batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries should be removed from product before recharging.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Batteries should be replaced under the supervision of an adult.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.
- Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.

Contact a physician immediately if a battery was swallowed.

- Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced

Replace only with the same or equivalent type.

Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.

www.ingodevices.com



INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra de nuestro nuevo Boombox de Peppa Pig. Ahora usted puede escuchar su música favorita como nunca has hecho antes. Lea este manual antes de utilizar el reproductor y quárdelo para futuras consultas.

SOPORTE TÉCNICO

Tenemos un servicio de atención al cliente a su disposición por si tiene cualquier problema o duda. Para contactar con nosotros llame:

R.UNIDO 0207 704 2598

FRANCIA 0891 65 01 01

ESPAÑA 902 023 951

Por favor tenga el recibo a su alcance cuando realice la llamada. Puede contactar también con nosotros vía correo electrónico: support@ingodevices.com o visítenos en: http://www.ingodevices.com

VISTA DEL PRODUCTO



- 1. BOTON PARA ABRIR PUERTA DEL COMPARTIMIENTO CD
- 2. CD PUERTA DEL COMPARTIMIENTO
- 3. TAPA DE LA BATERÍA
- 4. MICRO VOL (control volumen del micrófono)
- 5. VOL/ON/OFF
- 6. REPETICIÓN / REPETICION DE TODO
- 7. BOTON PROGRAMACION
- 8. CLAVIJA CARGADOR (lado de la unidad)

- 9. CLAVIJA DEL AURICULAR (lado de la unidad)
- 10. BOTON RETROCESO
- 11. BOTON DE AVANCE
- 12. PLAY, BOTON DE PAUSA
- 13. STOP BOTON
- 14. PANTALLA
- 15. INDICADOR DE PROGRAMACIÓN
- 16. MICROFÓNO

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

SING-A-LONG

- 1. Coloque un disco en el interior del compartimento de CD.
- 2. Pulse el botón PLAY/PAUSE hasta que encaje.
- 3 Deslice la tecla del micrófono ON/OFF a ON

Posición para cantar

4. Ajuste MIC VOL (Control de Volumen del micrófono) para obtener el nivel deseado. Mantenga el botón pulsado hasta obtener el nivel deseado. NOTA: No coloque el micrófono demasiado cerca del altavoz, ya que puede causar retroalimentación (ruido desagradable) a través del altavoz.

USE MICRÓFONO SIN MÚSICA

No necesita ningún disco en el interior del aparato. Sólo tiene que hablar a través de la unidad.

- 5. Pulse PLAY / PAUSE.
- Deslice la tecla del micrófono ON/OFF a ON.
- 7. Ajuste MIC VOL (Control de Volumen del micrófono) para obtener el nivel de volumen deseado.
- 8. Hable o cante en el micrófono.

NOTA: No coloque el micrófono demasiado cerca del altavoz, ya que puede causar retroalimentación (ruido desagradable) a través del altavoz.

REPRODUCCIÓN EN UNA PISTA ESPECÍFICA

- Inserte el disco en el reproductor de CD y el número total de canciones aparecerán en la pantalla. Usted puede presionar cualquier de los dos botones F.SKIP (retroceso) y B. SKIP (adelantar) para seleccionar una canción específica para la reproducción.
- Cuando el número de la pista deseada aparezca en la pantalla, pulse PLAY / PAUSE. La reproducción comenzará
 en la canción que desee.

SALTAR HACIA ADELANTE Y ATRÁS DURANTE LA REPRODUCCIÓN

- 1. Pulse F.SKIP (avance) para escuchar la siguiente canción.
- 2. Pulse B.SKIP (saltar hacia atrás) para escuchar la anterior canción.

REPETIR REPRODUCCIÓN

Para seleccionar la función de repetición de pista solo tiene que elegir la pista que desea repetir. A continuación, pulse PLAY / PAUSE para reproducir la canción. Seguidamente pulse REPEAT / botón ALL una vez para activar la repetición de una sola canción y la pantalla parpadeará.

Para seleccionar la función "Repetición de todas las pistas", pulse PLAY / PAUSE para iniciar la pista. Pulse REPEAT / botón TODO dos veces para activar la función "Repetir Todas las Pistas" función.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

- Presione el botón PROGRAMA dos veces, en la pantalla se muestra "00", y el indicador de la programación parpadea.
- 2. Pulse el botón PROGRAM de nuevo para almacenar el número de pista deseado.
- 3. Repita los pasos 2 y 3 para programar otras canciones.
- 4. Presione PLAY / PAUSE para iniciar la reproducción programada y el indicador de programa debe encenderse.
- Para borrar el orden programado, apague la unidad girando VOL / ON / OFF (ENCENDIDO /APAGADO /CONTROL DE VOLUMEN).
- Pulse el botón PROGRAM en sucesión para revisar las pistas actualmente en memoria y cambiar el número de la pista que desee.

NOTA: Se pueden programar un máximo de 20 canciones para reproducir en cualquier orden.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Este aparato necesita 4 pilas tipo C para funcionar correctamente. Para abrir la caja de pilas debe retirar la tapa. Inserte 4 pilas del tipo indicado del tipo alcalino o recargable y cierre la caja de pilas siguiendo la misma operativa. Asegúrese de insertar las pilas siguiendo la polaridad correcta (Símbolos + y -) tal como se indica en el compartimento de baterías. Quite las pilas si no va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado.

USO DE CARGADOR opcional (no incluido)

- Use solo el cargador recomendado
- El cargador no es un juguete
- Desconecte el cargador antes de limpiar el dispositivo
- El cargador utilizado se debe examinar periódicamente que no cause daños al juguete. En el caso que este dañado no debe utilizarse hasta que haya sido reparado.

NOTA: Cuando se conecta el transformador a la unidad las pilas se desconectarán automáticamente.

PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para funcionar con un cargador del modelo 6v5w. La utilización de otro modelo de cargador puede dañar la unidad. Este modelo de cargador está disponible en la mayoría de tiendas o grandes almacenes.

FUNCIONAMIENTO DEL CD

- 1. Encienda la unidad girando VOL / ON / OFF (ENCENDIDO / APAGADO / CONTROL MASTER VOLUME) del botón.
- Levante la tapa para acceder al compartimento de CD. Cuando la palabra: "NO" aparece en la pantalla LED indica
 que no hay disco en el interior del compartimiento. Levante la tapa del compartimento de CD y coloque un
 disco en el eje central, con la etiqueta impresa hacia arriba. Baje la puerta del compartimiento de CD.
- La pantalla mostrará "__" durante unos segundos, unos segundos después aparecerá el número total de pistas del disco en la pantalla.
- 4. Pulse PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción.
- 5. Ajuste el volumen con la tecla VOL/ON/OFF para ajustar el volumen deseado
- Durante la reproducción pulse el botón PLAY/PAUSE para pausar la reproducción momentáneamente. Para reanudar la producción de nuevo vuelva a presionar el botón PLAY/PAUSE.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El cuidado de disco compacto

- -Trate el equipo con cuidado. Coja el CD por el borde. Nunca toque con sus dedos la parte brillante, la parte que no se encuentra impresa.
- No añada cinta adhesiva o una etiqueta en el CD.
- Limpie el CD periódicamente con algo suave, sin pelusa, un paño seco. Nunca use detergentes limpiadores abrasivos para limpiar el CD. Si es necesario utilice un kit de limpieza de CD.
- Si el disco salta canciones o se queda atascado en una pista del CD, probablemente esté sucio o daño (rayado).
- -Al limpiar el disco compacto, frote en línea recta desde el centro del disco hasta el borde exterior del disco, nunca frote con movimientos circulares.
- -Este equipo está diseñado para reproducir solamente CD. Otros discos que no cumplen con el estándar CD y no se escuchará bien.
- -Los discos compactos deben guardarse en su caja después de cada uso para evitar daños.
- La exposición del CD a la luz solar, humedades, altas temperaturas prolongadas o extremas pueden dañar el disco compacto.
- No pegue ni escriba nada sobre ninguno de los lados del disco compacto. La tinta pueden dañar la superficie.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para evitar un incendio o una descarga eléctrica. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación de CA, para la limpieza.
- Este producto puede limpiarse con un paño. Tenga cuidado a la hora de limpiar las piezas de plástico.

RECICLAJE



Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente.

Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaie disponibles en su zona.



Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y NO se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está legalmente obligado a llevar todas las baterías para un reciclaje de manera responsable, no importa si las baterías contienen o no sustancias perjudiciales.

Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.

Entregue solo baterías totalmente descargadas.

- *) marcado Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo
- Utilice sólo baterías sin mercurio y cadmio.
- No recargar pilas no recargables.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del producto antes de recargarse.
- Las baterías recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas nuevas y usadas no se deben mezclar.
- La baterías deben ser insertadas respetando la polaridad de la misma.
- Las pilas tienen que ser remplazadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas gastadas deben ser retiradas del producto.
- Los contactos no deben ser cortocirtuitados.
- Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.
- Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.
- · Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.

Las baterías no deberán estar expuestos a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.

• PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.

Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.



Ingo Devices no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este manual.

Debido a nuestra mejora continua, Ingo se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, el contenido, especificaciones y compatibilidad del producto.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro nuovo Peppa Pig Boombox. Ora potrete ascoltare la vostra musica preferita come non avete mai fatto finora. Leggete questo manuale prima di utilizzare il riproduttore e conservatelo per il futuro.

SUPPORTO TECNICO

Per qualsiasi problema o dubbio il nostro servizio di assistenza al cliente è a vostra disposizione. Per contattarci chiamate i sequenti numeri:

REGNO UNITO 0207 704 2598

FRANCIA 0891 65 01 01

SPAGNA 902 023 951

Per cortesia, quando effettuate la chiamata tenete la ricevuta a portata di mano. Potete contattarci anche per e-mail: support@ingodevices.com o visítarci su: http://www.ingodevices.com

PANORAMICA DEL PRODOTTO



- 1. PULSANTE PER APRIRE LO SCOMPARTO DEL CD
- 2. COPERCHIO DELLO SCOMPARTO DEL CD
- 3. COPERCHIO BATTERIE
- 4. MICRO VOL (controllo volume del microfono)
- 5. VOL/ON/OFF
- 6. Ripetere/Ripetere tutto
- 7. PULSANTE PROGRAMMAZIONE
- 8. PRESA CARICABATTERIE (lato dispositivo)
- 17. INTERRUTTORE MICROFONO (ACCESO/SPENTO)

- 9. PRESA PER AURICOLARE (lato dispositivo)
- 10. PULSANTE INDIETRO
- 11. PULSANTE AVANTI
- 12. PULSANTE PLAY/PAUSE
- 13. PULSANTE STOP
- 14. DISPLAY
- 15. INDICATORE PROGRAMMAZIONE
- 16. MICROFONO

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

SING-A-LONG

- 1. Inserite un disco nello scomparto del CD.
- Premete il pulsante PLAY/PAUSE fino a bloccarlo.
- 3. Spostate l'interruttore del microfono ON/OFF su ON.

Posizione per cantare

4. Regolate il pulsante MIC VOL (controllo del volume del microfono) per ottenere il volume desiderato. Tenete il pulsante premuto fino ad ottenere il volume desiderato. NOTA: non mettete il microfono troppo vicino all'altoparlante, perché potrebbe causare rumore di ritorno (rumore sgradevole) attraverso l'altoparlante.

UTILIZZATE IL MICROFONO SENZA MUSICA

Non avete bisogno di avere alcun disco all'interno dell'apparecchio. Basta che parliate attraverso l'unità.

- 5. Premete il pulsante PLAY/PAUSE
- Spostate l'interruttore del microfono ON/OFF su ON.
- 7. Regolate il pulsante MIC VOL (controllo del volume del microfono) per ottenere il volume desiderato.
- Parlate o cantate nel microfono.

NOTA: Non mettete il microfono troppo vicino all'altoparlante, perché potrebbe causare rumore di ritorno (rumore sgradevole) attraverso l'altoparlante.

RIPRODUZIONE DI UN BRANO SPECIFICO

- 1. Inserite il disco nel riproduttore CD e sul display apparirà il numero totale delle canzoni. Potete premere uno qualsiasi dei pulsanti F.SKIP (avanti) e B. SKIP (indietro) per selezionare la riproduzione di una canzone specifica.
- Quando il numero del brano desiderato appare sul display, premete il pulsante PLAY/PAUSE. La riproduzione inizierà con la canzone desiderata.

ANDARE AVANTI E INDIETRO DURANTE LA RIPRODUZIONE

- 1. Premete il pulsante F.SKIP (avanti) per ascoltare la canzone successiva.
- 2. Premete il pulsante B.SKIP (indietro) per ascoltare la canzone precedente.

RIPETERE LA RIPRODUZIONE

Per selezionare la funzione di ripetizione del brano basta che scegliate il brano che volete riascoltare. Poi premete il pulsante PLAY/PAUSE per riprodurre la canzone. Infine premete il pulsante REPEAT/ALL una volta per azionare la ripetizione di una sola canzone e il display lampeggerà.

Per selezionare la funzione "ripetizione di tutti i brani", premete il pulsante PLAY/PAUSE per fare iniziare il brano. Premete il pulsante REPEAT/ALL due volte per azionare la funzione "ripetizione di tutti i brani".

RIPRODUZIONE PROGRAMMATA

1. Premete il pulsante PROGRAM due volte, sul display apparirà "00" e l'indicatore di programmazione lampeggerà.

- 2. Premete un'altra volta il pulsante PROGRAM per memorizzare il numero del brano desiderato.
- 3. Ripetete i passaggi 2 e 3 per programmare altre canzoni.
- Premete il pulsante PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione programmata e l'indicatore di programmazione dovrà accendersi.
- Per annullare l'ordine programmato spegnete l'unità girando il pulsante VOL / ON / OFF (ACCESO/SPENTO/CONTROLLO DEL VOLUME).
- Premete il pulsante PROGRAM in successione per verificare i brani memorizzati e cambiare il numero desiderato del brano.

NOTA: è possibile programmare 20 canzoni al massimo per riprodurle in qualsiasi ordine.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Questo apparecchio, per funzionare correttamente, ha bisogno di 4 batterie di tipo C. Per aprire il vano delle batterie dovete togliere il coperchio. Inserite 4 batterie alcaline o ricaricabili del tipo indicato e chiudete il vano seguendo la stessa prodedura. Assicuratevi di inserire le batterie secondo le polarità corrette (simboli + e -) come indicato nel vano delle batterie. Rimuovete le batterie se pensate di non utilizzare il prodotto per un periodo prolungato.

USO DEL CARICABATTERIE facoltativo (non incluso)

- Utilizzate solamente il caricabatterie raccomandato.
- Il caricabatterie non è un giocattolo.
- Scollegate il caricabatterie prima di pulire il dispositivo.
- -ll caricabatterie utilizzata deve essere controllato periodicamente affinché non danneggi il giocattolo. Se fosse danneggiato non dovrà essere utilizzato prima di essere stato riparato.

NOTA: quando si collega il trasformatore all'unità le batterie saranno scollegate automaticamente.

PRECAUZIONE: la presente unità è progettata per funzionare con un caricabatterie modello 6v5w. L'uso di un caricabatterie di diverso modello potrebbe danneggiare l'unità. Questo modello di caricabatteria è disponibile nella maggior parte dei negozi e grandi magazzini.

FUNZIONAMENTO DEL CD

- Accendete l'unità girando il pulsante VOL / ON / OFF (ACCESO/SPENTO/CONTROLLO DEL VOLUME).
- Sollevate il coperchio per accedere allo scomparto del CD. Quando sul display a LED appare la parola "NO" significa che nello scomparto non c'è alcun disco. Sollevate il coperchio dello scomparto del CD e posizionate un disco nel perno centrale, con l'etichetta stampata verso l'alto. Chiudete il coperchio dello scomparto del CD.
- 3. Sul display apparirà "__" per alcuni secondi; dopo alcuni secondi sul display apparirà il numero totale dei brani del disco.
- 4. Premete il pulsante PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione.
- 5. Regolate il volume con l'interruttore VOL/ON/OFF per regolare il volume secondo il livello desiderato.

 Durante la riproduzione premete il pulsante PLAY/PAUSE per mettere temporaneamente in pausa la riproduzione. Per riprendere la riproduzione premete nuovamente il pulsante PLAY/PAUSE.

CURA E MANUTENZIONE

La cura del CD

- -Trattate il dispositivo con cura. Prendete il CD per il bordo. Non toccate mai con le dita la parte lucida, la parte senza scritte.
- Non applicate nastro adesivo né etichette sul CD.
- -Pulite periodicamente il CD con un panno morbido, privo di peli e asciutto. Non usate mai detergenti abrasivi per pulire il CD. Se necessario, utilizzate un kit di pulizia per CD.
- Se il disco salta dei brani o resta bloccato su un brano del CD, probabilmente è sporco o danneggiato (rigato).
- -Quando pulite il CD, strofinate il panno partendo dal centro del disco fino al bordo esterno, non strofinate mai con movimenti circolari.
- -Questo apparecchio è progettato per riprodurre esclusivamente CD. La qualità audio di altri dischi, non conformi al
 CD standard, sarà mediocre.
- -Dopo l'uso i CD devono essere conservati nel rispettivo contenitore, per evitare danni.
- L'esposizione del CD alla luce solare, all'umidità, alle alte temperature prolungate o a temperature estreme possono danneggiare il compact disc.
- Non incollate né scrivete nulla su nessuno dei lati del compact disc. L'inchiostro può danneggiare la superficie.

PULIZIA DELL'UNITÀ

- Per evitare incendi o scariche elettriche: Quando dovete pulirla, scollegate l'unità dalla fonte di alimentazione CA.
- È possibile pulire il prodotto con un panno. Fate attenzione nel pulire le parti in plastica.

SMALTIMENTO



I dispositivi elettrici ed elettronici (EEE) contengono dei materiali, componenti e sostanze dannose all'ambiente e alla salute umana, qualora I rifiuti di tali sostanze (WEEE) non vengano smaltiti correttamente.

I dispositivi contrassegnati dal logo WEEE (come visualizzato a siniestra) non devono essere gettati nel contenitore dell'immondizia. Bisogna contattare il dipartimento locale di smaltimento rifiuti per ottenere delle informazioni sulle opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.



Le batterie utilizzate sono pericolosi e devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore è legalmente obbligato a fare tutte le batterie per il riciclaggio in maniera responsabile, con o senza le batterie contengono sostanze nocive.

Prendere le batterie senza alcun costo per i punti di raccolta pubblica nella propria comunità o negozi che vendono batterie del tipo in questione.

Dare solo batterie completamente scariche.

- *) Contrassegnato Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo
- Utilizzare solo batterie senza mercurio e cadmio.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolati.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le pile devono essere inserite sotto la sorveglianza di un adulto.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito.
- Le batterie utilizzate sono pericolosi e devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portare le batterie al rivenditore o punti di raccolta nella loro comunità.
- Tenere le batterie lontano dai bambini. Le batterie possono essere ingerite. Se una batteria viene ingerito, consultare immediatamente un medico.
- Controllare regolarmente le batterie per evitare perdite.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo errato.

Sostituire solo con tipo uquale o equivalente.

Ingo Devices non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori che potrebbero essere presenti in questo manuale.

 ϵ

Ingo Devices effettua una continua ricerca sui prodotti che porta ad attuare continui miglioramenti sugli stessi, pertanto Ingo si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, la sua offerta di prodotti, le loro specifiche e compatibilità.

INTRODUÇÃO

Obrigado pela compra do nosso novo Boombox da Peppa Pig. Agora já pode ouvir a sua música favorita como nunca fez antes. Leia com atenção este manual de instruções antes de utilizar o leitor e conserve-o para futuras consultas.

SUPORTE TÉCNICO

Temos ao seu dispor um serviço de atendimento ao cliente para o ajudar perante qualquer problema ou dúvida. Para nos contactar, lique para:

R.UNIDO 0207 704 2598

FRANÇA 0891 65 01 01

ESPANHA 902 023 951

Por favor,, tenha à mão o seu recibo de compra quando realizar a chamada. Pode contactar-nos também através do seguinte endereço de correio electrónico: **support@ingodevices.com** ou visitando o *site* **http://www.ingodevices.com**

VISTA DO PRODUTO



- 1. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA DO COMPARTIMIENTO CD
- 2. PORTA DO COMPARTIMENTO DO CD
- 3. COMPARTIMENTO DAS PILHAS
- 4. MICRO VOL (controlo volume do microfone)
- 5. VOL/ON/OFF
- 6. Repetição/ Repetir tudo
- 7. BOTÃO PROGRAMAÇÃO
- 8. ENTRADA CARREGADOR (lado da unidade)

- 9. ENTRADA AUSCULTADORES (lado da unidade)
- 10. BOTÃO DE RETROCEDER
- 11. BOTÃO DE AVANÇAR
- 12. BOTÃO DE REPRODUZIR/ PAUSA
- 13. BOTÃO DE PARAR (STOP)
- 14. ECRÃ
- 15. INDICADOR DE PROGRAMAÇÃO
- 16. MICROFONE
- 17. INTERRUPTOR MICROFONE (LIGAR/DESLIGAR)

FUNCIONAMENTO DO LEITOR DE CDS

SING-A-LONG

- 1. Coloque um CD no interior do compartimento do CD.
- Prima o botão PLAY/PAUSE até este ficar encaixado.
- 3. Deslize a tecla do microfone de ON/OFF para a posição ON.

Posição para cantar

4. Ajuste MIC VOL (Controlo de Volume do microfone) para obter o nível pretendido. Mantenha o botão carregado até obter o nível pretendido. NOTA: Não coloque o microfone demasiado perto do altifalante para evitar a retroalimentação (ruído desagradável) através do altifalante.

USO DO MICROFONE SEM MÚSICA

Não precisa de introduzir um CD no interior do aparelho. Bastará apenas falar através da unidade.

- Prima o botão PLAY / PAUSE.
- 6. Deslize a tecla do microfone de ON/OFF para a posição ON.
- 7. Ajuste MIC VOL (Controlo de Volume do microfone) para obter o nível de volume pretendido.
- 8. Fale ou cante através do microfone.

NOTA: Não coloque o microfone demasiado perto do altifalante para evitar a retroalimentação (ruído desagradável) através do altifalante.

REPRODUÇÃO DE UMA FAIXA ESPECÍFICA

- Ao inserir o CD no leitor de CD, aparecerá no ecrã o número total de faixas. Carregue nos botões F.SKIP (retroceder) ou B. SKIP (avançar) para seleccionar a reprodução de uma faixa específica.
- Quando aparecer no ecrã o número da faixa pretendida, carregue em PLAY / PAUSE. A reprodução será iniciada na faixa seleccionada.

RETROCEDER OU AVANÇAR DURANTE A REPRODUÇÃO

- 1. Prima o botão F. SKIP (avançar) para ouvir a faixa seguinte.
- 2. Prima o botão B.SKIP (retroceder) para ouvir a faixa anterior.

REPETIR REPRODUÇÃO

Para seleccionar a função de repetição de faixa, bastará apenas seleccionar a faixa que pretende repetir. A seguir prima o botão PLAY / PAUSE para reproduzir a faixa. A continuação prima o botão REPEAT / botão ALL uma vez para activar a repetição de uma única faixa até que o ecrã comece a piscar.

Para seleccionar a função "Repetição de todas as faixas", prima o botão PLAY / PAUSE para iniciar a faixa. Prima o botão REPEAT / botão ALL duas vezes para activar a função "Repetir Todas as Faixas".

REPRODUÇÃO PROGRAMADA

- 1. Prima o botão PROGRAM duas vezes. No ecrã aparecerá "00" e o indicador da programação começará a piscar.
- 2. Prima novamente o botão PROGRAM para memorizar o número de faixa pretendido.
- 3. Repita os passos 2 e 3 para programar outras faixas.
- 4. Prima o botão PLAY / PAUSE para iniciar a reprodução programada para ligar o indicador de programa.
- Para cancelar a reprodução da sequência programada, desligue a unidade rodando VOL / ON / OFF (LIGAR/CONTROLO DE VOLUME).
- Prima o botão PROGRAM em sucessão para rever as faixas que actualmente se encontram na memória e mudar o número da faixa pretendida.

NOTA: Pode programar até a um máximo de 20 faixas e reproduzi-las em qualquer ordem.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Este leitor de CD precisa de 4 pilhas do tipo "C" para funcionar correctamente. Para abrir o compartimento das pilhas terá de retirar a tampa. Coloque as 4 pilhas do tipo indicado, alcalinas ou recarregáveis e feche o compartimento das pilhas seguindo o mesmo processo. Certifique-se de que coloca as pilhas de acordo com a polaridade correcta (Símbolos + e -) tal como indicado no compartimento das pilhas. Extraia as pilhas se não vai usar o leitor de CD por um longo período de tempo.

USO DO CARREGADOR opcional (não fornecido)

- Use apenas o carregador recomendado.
- O carregador não é um bringuedo.
- Desligue o carregador antes de proceder à limpeza do dispositivo.
- -Examine periodicamente o carregador para evitar danos no brinquedo. Se este ficar danificado, não o use até este não ser consertado.

NOTA: Quando o transformador é ligado à unidade, as pilhas desligam-se de forma automática.

PRECAUÇÃO: Esta unidade foi desenvolvida para funcionar com um carregador do modelo 6v5w. Se utilizar outro modelo de carregador, poderá danificar a unidade. Este modelo de carregador encontra-se disponível na maioria de lojas ou grandes armazéns.

FUNCIONAMENTO DO CD

- 1. Lique a unidade rodando VOL / ON / OFF (LIGAR / DESLIGAR/ CONTROLO DE VOLUME).
- Levante a tampa para aceder ao compartimento de CD. A mensagem "NÃO" que aparece no visor LED, indica
 que não há qualquer CD no interior do compartimento. Levante a tampa do compartimento de CD e coloque
 um CD no eixo central, com a etiqueta impressa virada para cima. Feche a porta do compartimento do CD.
- No ecrá aparece "__" por uns segundos. Decorridos alguns segundos, no ecrá aparece o número total de faixas do CD.
- 4. Prima o botão PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução.
- 5. Ajuste o volume com a tecla **VOL/ON/OFF** para ajustar o volume pretendido
- Durante a reprodução prima o botão PLAY/PAUSE para parar momentaneamente a reprodução. Para continuar a reprodução, prima novamente o botão PLAY/PAUSE.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Cuidados dos CDs.

- -Manuseie o equipamento com cuidado. Manuseie os CDs pelas extremidades. Nunca toque com os dedos a parte brilhante, ou seja, a parte que não está impressa.
- Não cole fita adesiva ou etiquetas no CD.
- -Limpe o CD periodicamente com um pano seco e macio, sem cotão. Nunca use detergentes limpadores abrasivos para limpar o CD. Se necessário, utilize um kit de limpeza para CDs.
- Se saltarem as faixas no disco ou este ficar bloqueado numa das faixas, provavelmente o disco está sujo ou danificado (riscado).
- Limpe o CD delicadamente e em linha recta, do centro do CD até à extremidade do mesmo. Nunca limpe o CD com movimentos circulares.
- -Este aparelho foi desenhado para reproduzir apenas CDs. Não conseguirá ouvir bem quaisquer outros discos que não cumpram o padrão CD.
- -Guarde os CDs na caixa depois de cada utilização para evitar que fiquem danificados.
- A exposição do CD à luz solar, humidade, altas temperaturas prolongadas ou extremas podem danificar o CD.
- Não cole papel ou escreva em nenhum dos lados do CD, pois a tinta pode danificar a superfície do mesmo.

LIMPEZA DA UNIDADE

- Para evitar incêndios ou descargas eléctricas, desligue a unidade da fonte de alimentação CA, para realizar a limpeza da mesma.
- Utilize um pano para limpar o aparelho. Tenha cuidado ao limpar as peças de plástico.

ELIMINAÇÃO



Equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE), contém materiais, peças e substâncias que podem ser perigosas para o ambiente e prejudiciais à saúde humana se os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) não é eliminado de forma correcta.



Equipamento, que é marcado com o logotipo WEEE (conforme mostrado à esquerda), não deve ser jogado fora com o lixo doméstico. Em contato com o Departamento Autárquico de eliminação tal como eles serão capazes de fornecer detalhes das opcões de reciclagem disponíveis na sua área.

Pilhas usadas são resíduos perigosos e não devem ser eliminados com o lixo doméstico! Como consumidor você está legalmente obrigado a devolver todas as baterias para a reciclagem ambientalmente responsável - não importa se ou não as pilhas contêm substâncias nocivas *).

Devolver as baterias gratuitamente aos centros de recolha públicos em sua comunidade ou para lojas que vendem baterias do tipo respectivo.

Só retornam as baterias totalmente descarregadas.

- *) Marcou Cd = cadmin, Hg = mercúrio, Pb = chumbo
- · Só use mercúrio e cádmio sem baterias.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidos do produto antes de recarregar.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Diferentes tipos de pilhas ou baterias novas e usadas não devem ser misturados.
- · As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Pilhas gastas devem ser removidas do produto.
- As baterias devem ser substituídas, sob a supervisão de um adulto.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuito.
- As baterias usadas são resíduos perigosos e não devem ser eliminados do lixo doméstico! Voltar as baterias para o revendedor ou a pontos de coleta em sua comunidade.
- Mantenha as pilhas longe das crianças. As crianças podem engolir baterias.

Contatar um médico imediatamente se a bateria foi engolido.

- Verifique regularmente as suas baterias para evitar vazamento da bateria.
- As pilhas não devem ser expostos a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente

Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.



Ingo Devices não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer neste manual.

Devido à nossa melhoria contínua, Ingo Devices reserva o direito de alterações sem aviso prévio, ofertas de produtos, especificações e compatibilidade.



